


# Impostazione del Modo rispa.energia


Il duplicatore digitale RISO è dotato di una funzione Auto-Power OFF come Modo rispa.energia. Di conseguenza, per risparmiare energia, impostare la funzione Auto-Power OFF attenendosi alla procedura seguente.

## Serie RISO CV

- 1** Premere il tasto [CUSTOM].



- 2** Immettere "15" utilizzando i tasti numerici.



- 3** Premere il tasto [START].



- 4** Immettere "2" utilizzando i tasti numerici.

- 5** Premere il tasto [START].

- 6** Immettere "16" utilizzando i tasti numerici.

- 7** Premere il tasto [START].


- 8** Immettere "3" utilizzando i tasti numerici.

- 9** Premere il tasto [START].

- 10** Premere il tasto [CUSTOM].


## Serie RISO EZ3/2

- 1** Premere il tasto [CUSTOM].



- 2** Immettere "10" utilizzando i tasti numerici.

- 3** Premere il tasto "+".



- 4** Immettere "2" utilizzando i tasti numerici.

- 5** Premere il tasto [START].



- 6** Premere il tasto [CUSTOM].

- 7** Immettere "11" utilizzando i tasti numerici.

- 8** Premere il tasto "+".

- 9** Immettere "3" utilizzando i tasti numerici.


- 10** Premere il tasto [START].

# Impostazione del Modo rispa.energia


Il duplicatore digitale RISO è dotato di una funzione Auto-Power OFF come Modo rispa.energia. Di conseguenza, per risparmiare energia, impostare la funzione Auto-Power OFF attenendosi alla procedura seguente.

## Serie RISO CV

- 1** Premere il tasto [CUSTOM].



- 2** Immettere "15" utilizzando i tasti numerici.



- 3** Premere il tasto [START].



- 4** Immettere "2" utilizzando i tasti numerici.

- 5** Premere il tasto [START].

- 6** Immettere "16" utilizzando i tasti numerici.

- 7** Premere il tasto [START].


- 8** Immettere "3" utilizzando i tasti numerici.

- 9** Premere il tasto [START].

- 10** Premere il tasto [CUSTOM].


## Serie RISO EZ3/2

- 1** Premere il tasto [CUSTOM].



- 2** Immettere "10" utilizzando i tasti numerici.

- 3** Premere il tasto "+".



- 4** Immettere "2" utilizzando i tasti numerici.

- 5** Premere il tasto [START].



- 6** Premere il tasto [CUSTOM].

- 7** Immettere "11" utilizzando i tasti numerici.

- 8** Premere il tasto "+".

- 9** Immettere "3" utilizzando i tasti numerici.

- 10** Premere il tasto [START].